

Scheda istruzioni messa in servizio serbatoio inox per resine



LAVAGGIO DELLE RESINE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE:

1. Installare il tubicino morbido e trasparente al piccolo portagomma presente sulla valvola selettiva (punto S). Posizionare l'altra estremità del tubicino fino ad uno scarico acqua.
2. Posizionare la valvola su 4.
3. Aprire lentamente l'acqua di ingresso del sistema e lasciare che l'acqua defluisca (controlavaggio) per circa 5 minuti.

POSIZIONI DELLA VALVOLA SELETTRICE



Questa è la posizione di controlavaggio: l'acqua entra nel contenitore, lava le resine ed esce dallo scarico posto sulla valvola (punto S)



Questa è la posizione normale di lavoro: l'acqua entra nel contenitore (punto E), attraversa le resine e riesce sul punto U pronta per essere utilizzata.